

Introdução

Informação importante: “Todos os canais estão sujeitos a cobertura e podem mudar de tempos em tempos. A recepção pode depender do tipo e condição da antena existente. Pode ser necessário substituir a antena. Confirme a cobertura na sua área.”
Recomendamos a instalação de uma antena externa ao usar o receptor USB-TV em ambiente interno.

.Notas:

- 1. Os sinais de difusão terrestre digital podem ser afetados dependendo da topografia, objetos e tempo. Isso pode resultar em má qualidade de sinal. Assim, recomendamos o uso de uma antena externa para recepção em ambientes internos.**
- 2. Este produto é móvel, mas não é adequado para ambientes em movimento em alta velocidade. Verifique outros produtos associados para esses requisitos.**
- 3. Ao usar as funções de pré-gravação, gravação em tempo real ou deslocamento de tempo, certifique-se de que o disco rígido tenha espaço suficiente para gravar grandes volumes de dados.**
- 4. Para conseguir um funcionamento adequado, siga as instruções do manual do usuário e a configuração sugerida. Operações não apropriadas podem resultar em instabilidade ou travamento do sistema. Antes de remover os discos rígidos, certifique-se de que outros aplicativos relacionados tenham sido fechados. Reservamo-nos o direito de acrescentar ou remover o aplicativo e suas funções. Novas versões de drivers e aplicativos serão mencionadas em nosso website. Não nos responsabilizamos por notificações adicionais.**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Conexão PC: USB 2.0
- Transmissão Compatível: 1Seg
- Resolução Nativa: 320 x 240
- AVC: H.264
- Decodificador do Vídeo: MPEG-4 part.10
- Decodificador do Áudio: MPEG-4 HE-AAC@L2 Estéreo
- Recepção dos Canais: UHF 13 ~ 69 (48.25MHz ~ 863.25MHz)


REQUISITOS DO SISTEMA

- Sistema Operacional Compatível: Windows® XP SP2 ou superior / Vista / 7
- DirectX Compatível: 9.0 ou superior
- Microsoft Media Player 9 ou superior
- CPU Compatível: Processador 1.5Ghz ou superior
- Memória RAM: 256Mb ou superior
- Placa de Vídeo VGA: 64Mb ou superior

INSTALAÇÃO

Sua instalação é simples e descomplicada. Siga os passos a seguir para aproveitar o melhor da TV Digital no seu computador.

Hardware:



1. Conecte a antena no Receptor.
2. Conecte o Receptor em uma porta USB diretamente no PC ou Notebook.

Driver:

Depois de conectado o Receptor na porta USB o Sistema Operacional irá informar que existe um novo Hardware conectado e iniciará a procura automática por driver.

Passo 1: Cancele a operação de instalação automática realizada pelo Sistema Operacional.

Passo 2: Coloque o CD de instalação que acompanha o produto e clique em "**Driver Install**".



Passo 3: E realize a instalação do driver avançando cada tela.

Passo 4: Ao término da instalação clique em "**Finish**" para encerrar o instalador.

Passo 5: Em seguida siga a próxima etapa para instalação do aplicativo.

Aplicativo:

Realize a instalação do aplicativo somente após realizado a instalação do Driver do Receptor de TV Digital, para isso siga os passos na etapa anterior. Se já realizou a instalação do Driver siga os passos a seguir.

Passo 6: Clique no menu do CD de instalação em

Passo 7: “**Software Install**” para iniciar a instalação do aplicativo.

Passo 8: No instalador do aplicativo escolha o idioma de sua preferência.

Passo 9: E avance na instalação do aplicativo.

Passo 10: Ao término da instalação clique em “Finish” para encerrar a instalação do aplicativo Arcsoft Total Media.

Passo 11: Pronto! Seu Receptor de TV Digital está pronto para o uso.


Passo 12: Clique no ícone criado na Área de Trabalho para iniciar o Receptor de TV Digital e curtir o melhor da programação no seu computador ou notebook.



TotalMedia 3.5

Passo 13: Quando a instalação estiver concluída, vá ao painel de controle, selecione “**Sistema**”—“**Propriedades do sistema**”—“**Gerenciador de dispositivos**”, e poderá ver os novos drivers instalados para os três novos dispositivos.

ISDB-T TV Device



Passo 14: OPERAÇÃO DO APLICATIVO ARCSOFT TOTAL MEDIA

A operação do aplicativo Total Media é bem intuitiva e totalmente português. Mas se deseja maiores detalhes sobre configurações e solução de dúvidas acesse o site do fabricante do aplicativo: www.arcsoft.com

FAQ

Causa: O autoscaneamento não localiza nenhum canal.

Solução 1: Verifique se a área recebe sinal da TV Digital.

Solução 2: O sinal pode estar fraco, ajuste melhor a antena e verifique em outro local.

Solução 3: Verifique se o país selecionado está correto.

Causa: Quando assisto um programa a imagem congela ou a tela fica preta.

Solução 1: O sinal deve estar fraco, ajuste a antena e procure um local com melhor sinal.

Causa: O vídeo está normal, mas o áudio está falhando ou sem som.

Solução 1: Verifique a placa de som de som computador e as definições de áudio.

Solução 2: verifique se o áudio da placa de som está fechado ou no Mudo.

Causa: Estou assistindo a TV e a imagem congela ou fica lenta. E o áudio não fica sincronizado.

Solução 1: Verifique as configurações de seu computador estão dentro do recomendado. Senão será necessário utilizar em um computador com configurações maiores.

Solução 2: Verifique se o driver da placa de vídeo está corretamente instalado e funcionando.

Solução 3: Fechar todos outros aplicativos que exigem consumo alto do CPU.